

Kombinerade felkoder

Nr	Typ av fel	Felorsak	Felklass	Anmärkning
001	Kabel eller elektronik	Gränsläge, övre	226	
002	Brytarposition påverkad	Gränsläge, övre	116	
003	Brytarposition lämnad oavsiktligt	Gränsläge, övre	226	
004	Brytarposition ej uppnådd	Gränsläge, övre	126	
005	Kabel eller elektronik	Gränsläge, nedre	226	
006	Brytarposition påverkad	Gränsläge, nedre	116	
007	Brytarposition lämnad oavsiktligt	Gränsläge, nedre	116	
008	Brytarposition ej uppnådd	Gränsläge, nedre	126	
009	Kabel eller elektronik	Gränsläge, inre	226	
010	Brytarposition påverkad	Gränsläge, inre	226	
011	Brytarposition lämnad oavsiktligt	Gränsläge, inre	116	
012	Brytarposition ej uppnådd	Gränsläge, inre	126	
013	Kabel eller elektronik	Gränsläge, yttre	226	
014	Brytarposition påverkad	Gränsläge, yttre	126	
015	Brytarposition lämnad oavsiktligt	Gränsläge, yttre	226	
016	Brytarposition ej uppnådd	Gränsläge, yttre	126	
017	Kabel eller elektronik	Gränsläge, räls slut	226	
018	Brytarposition påverkad	Gränsläge, räls slut	116	
019	Brytarposition lämnad oavsiktligt	Gränsläge, räls slut	116	
020	Brytarposition ej uppnådd	Gränsläge, räls slut	116	
021	Kabel eller elektronik	Gränsläge, räls början	226	
022	Brytarposition påverkad	Gränsläge, räls början	126	
023	Brytarposition lämnad oavsiktligt	Gränsläge, räls början	216	
024	Brytarposition ej uppnådd	Gränsläge, räls början	126	
025	Ingen takräkning	Takräknare	126	
026	Kabel eller elektronik	Takräknare	226	
027	Påverkad	Personskydd	128	
028	Kabel eller elektronik	Personskydd	226	
029	Påverkad	Säkerhetsbrytare borste	128	
030	Kabel eller elektronik	Säkerhetsbrytare borste	226	
031	Påverkad	Rem övervakning	226	
032	Kabel eller elektronik	Rem övervakning	226	
033	Påverkad	Kollision säkerhet	112	
034	Kabel eller elektronik	Kollision säkerhet	226	
035	Påverkad	Säkerhetsbrytare	126	E035, Aral vikdisplay
036	Kabel eller elektronik	Säkerhetsbrytare	226	
037	Påverkad	Säkerhetsutrustning	126	
038	Kabel eller elektronik	Säkerhetsutrustning	226	
039	Kortslutning, sändare	Fotocell front	226	
040	Avbrott kabel, sändare	Fotocell front	226	
041	Kortslutning, mottagare	Fotocell front	226	
042	Avbrott kabel, mottagare	Fotocell front	226	
043	Uppnådd strömgräns	Fotocell front	122	

Kombinerade felkoder

Nr	Typ av fel	Felorsak	Felklass	Anmärkning
044	Kortslutning, sändare	Fotocell mitten	226	
045	Avbrott kabel, sändare	Fotocell mitten	226	
046	Kortslutning, mottagare	Fotocell mitten	226	
047	Avbrott kabel, mottagare	Fotocell mitten	226	
048	Uppnådd strömgräns	Fotocell mitten	122	
049	Kortslutning, sändare	Fotocell bakre	226	
050	Avbrott kabel, sändare	Fotocell bakre	226	
051	Kortslutning, mottagare	Fotocell bakre	226	
052	Avbrott kabel, mottagare	Fotocell bakre	226	
052	Uppnådd strömgräns	Fotocell bakre	122	
054	Kortslutning, sändare	Fotocell	226	
055	Avbrott kabel, sändare	Fotocell	226	
056	Kortslutning, mottagare	Fotocell	226	
057	Avbrott kabel, mottagare	Fotocell	226	
058	Uppnådd strömgräns	Fotocell	122	
059	Påverkad	Nödstopp	128	E117
060	Påverkad internt	Nödstopp	128	E116
061	Påverkad säkerhetslist	Nödstopp	128	
062	Ingen spänning	X11-X13 (Frekv.och ing.)	116	
063	Ingen spänning	X2, X3 (24VDC utg.)	116	
064	Ingen spänning	X5, X6 (24VDC utg.)	116	
065	Ingen spänning	X7 (24VDC utg.)	116	
066	Ingen spänning	Px, kontroll spänning	126	E115, F15
067	Säkring utlöst	Motorskydd rotation	126	
068	Säkring utlöst	Motorskydd matning	126	
069	Säkring utlöst	Motorskydd fläktar	123	
070	Kabel eller elektronik	Strömmätning (borstar)	226	
071	Uppnådd strömgräns	Strömmätning (borstar)	226	
072	Kortslutning, överlast	Strömmätning (borstar)	226	
073	Inget mätvärde	Strömmätning (borstar)	226	
074	Behållare tom	Schampo	122	
075	Behållare tom	Avrinning	122	
076	Behållare tom	Vax	122	
077	Behållare tom	Skum	122	
078	Behållare tom	Special kem 1	122	
079	Behållare tom	Special kem 2	122	
080	Torrkörningskydd	System	126	
081	Torrkörningskydd	Färskvatten pump	126	
082	Torrkörningskydd	Processvatten pump	126	
083	Torrkörningskydd	HT pump	126	
084	Torrkörningskydd	Osmos pump	126	
085	Aktiverat frostskydd	Anläggning	112	
086	Säkring utlöst	Pump	126	
087	Säkring utlöst		123	
088	Anläggning påslagen		112	

Kombinerade felkoder

Nr	Typ av fel	Felorsak	Felklass	Anmärkning
089	Fabriksvärden laddade	Parameter	113	
090	Datafel: kopia laddad	Parameter	223	
091	Nöddriftkopia laddad	Parameter	113	
092	Uppdaterad konfiguration laddad		113	
093	Räknare raderad		223	
094	Datautväxling med PC		222	
095	SMC kan ej hittas		226	
096	Avvikande data backup	Parameter	113	
097	Data backup	Parameter	112	
098	Läs/skrivfel SMC		223	
099	Fel hårdvarukonfiguration		226	
100	Kommunikation avbruten		111	
101	Kortminne fullt		113	
102	Kvarvarande värde för lågt		113	
103	Ogiltigt kort		113	
104	Uppnådd strömgräns	Frekvensomvandlare	226	
105	Kortslutning, överlast	Utgång, spänning frekv.	116	
106	Kortslutning, överlast	Utgång, hissmotor broms	116	
107	Kortslutning, överlast	Utgång, rotation framåt	116	
108	Kortslutning, överlast	Utgång, rotation bakåt	116	
109	Kortslutning, överlast	Utgång, matning in	116	
110	Kortslutning, överlast	Utgång, matning ut	116	
111	Kortslutning, överlast	Utgång, borstar till	116	
112	Kortslutning, överlast	Utgång, hiss borstar	116	
113	Kortslutning, överlast	Utgång, frekv. Hissmotor	116	
114	Kortslutning, överlast	Utgång, borstvatten	116	
115	Kortslutning, överlast	Utgång, HT ventil	116	
116	Kortslutning, överlast	Utgång, fläkt 1	116	
117	Kortslutning, överlast	Utgång, fläkt 2	116	
118	Kortslutning, överlast	Utgång, ventil hetvaxtank	116	
119	Kortslutning, överlast	Utgång, värme hetvaxtank	116	
120	Kortslutning, överlast	Utgång, tömning färskv.	116	
121	Kortslutning, överlast	Utgång, tömning proc.v.	116	
122	Kortslutning, överlast	Utgång, tömning tank	116	
123	Ingen portalrörelse på 1 min.		126	
124	Båda givarna påverkade samtidigt		226	
125	Ingen spänning/internt fel	Fotocell	226	X6 fotocellkort
126	Fabriksvärden laddade	Räknare	113	
127	Datafel: kopia laddad	Räknare	113	
128	Nöddriftkopia laddad	Räknare	113	
129	Avvikande data backup	Räknare	113	
130	Data backup	Räknare	112	
131	Fabriksvärden laddade	Program förlopp tabell	113	
132	Datafel: kopia laddad	Program förlopp tabell	113	
133	Nöddriftkopia laddad	Program förlopp tabell	113	
134	Avvikande data backup	Program förlopp tabell	113	
135	Data backup	Program förlopp tabell	113	

Kombinerade felkoder

Nr	Typ av fel	Felorsak	Felklass	Anmärkning
136	Kort, magnet/transponder	Inkast felaktigt	113	
137	Kort, magnet/transponder	Låst	112	
138	Kort, magnet/transponder	Fel stationskod	112	
139	Kort, magnet/transponder	Fel priszon	112	
140	Kort, magnet/transponder	Utgånget	112	
141	Kort, magnet/transponder	Läs/skrivfel	112	
142	Kort, magnet/transponder	Ej insatt	112	
143	Serviceintervall passerad		212	
144	Datautväxling med PC	Ändrade SMS parametrar	111	
145	Kortslutning, överlast	Gränsläge, räkning	226	
146	Anläggning klar		222	
147	Oavsiktligt påverkad	Gränsläge, övre	226	Räknare> 30 påverkad
148	Oavsiktligt påverkad	Gränsläge, råls början	226	Räknare> 70 påverkad
149	Aktiv	Serviceprogram	221	
150	Ogiltigt program		111	
151	Kabel eller elektronik	Gränsläge, hemmaläge	226	
152	Brytarposition påverkad	Gränsläge, hemmaläge	226	
153	Brytarposition lämnad oavsiktligt	Gränsläge, hemmaläge	226	
154	Brytarposition ej uppnådd	Gränsläge, hemmaläge	226	
155	Säkring utlöst	Färskvatten pump	126	E400
156	Säkring utlöst	Processvatten pump	126	E411
157	Säkring utlöst	HT pump	126	E403
158	Säkring utlöst	Osmos pump	126	
159	Slutförd	Själv test	112	
160	Behållare tom	Extra kem 3	112	
161	Rapport räknare		222	
162	Fil finns ej	Språk	113	
163	Bromskraft för stor	Hissmotor	124	
164	Felaktigt kort	SMC		Bara 4, 8MB möjligt
165	Data backup	Program		